稼働率の見える化

WD システム構成

Air GRIDで簡単に装置の状態がパソコン上で把握できます

スタートアップキット
参考価格 ￥198,000～

WD PRO システム構成



※1 接続する機器への電源供給は別途必要です。
※2 RFIDリーダの仕様によっては、データ取得が出来ない場合があります。
※3 配線は取扱説明書をご確認いただき正しく行ってください。
※4 市販のシリアルケーブルをご使用の際は、取扱説明書にてピンアサインをご確認ください。